

Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam có mặt số hàng loạt tai nạn o đi u ki n thu n l i cho vi c l u thông trên đ ường ô tô cao t c Hà N i - H i Phòng nh sau:



*Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (ảnh: Trí unv)*

**I. Kiểm tra kỹ thuật xe trước khi lưu thông trên đường cao tốc:**

**a) Lốp xe:**

- Mặt đường cao tốc được cày đắp và lắp đặt nhám có độ ma sát cao để đảm bảo tốc độ 120km/h. Vì vậy, để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc, chủ các phương tiện phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị an toàn và lốp xe trước khi vào đường cao tốc.

- Không sử dụng lốp quá thời gian sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Không sử dụng lốp dẹt, nứt, vỡ, phồng rộp; Không chèn quá tải.

- Số đăng ký có chữ số tốc độ cho phép phù hợp với tốc độ vận hành trên đường cao tốc; lốp đúng chiều lốp đi với bánh dẫn hướng đi với mặt sả lốp có yêu cầu.

- Kiểm tra vành và lốp (kể cả lốp dự phòng).

- Kiểm tra, duy trì đúng áp suất lốp xe, đèo lốp đúng nhả theo quy định.

- Kiểm tra để đảm bảo các bánh xe dẫn hướng, để mòn các lốp.

- Thay thế lốp xe quá mòn vượt quá vạch chấu báo của nhà sản xuất.

**b) Máy móc thiết bị an toàn:**

- Chú ý kiểm tra hệ thống lái, phanh, đèn chiếu sáng, đèn phanh, xăng xe..., đảm bảo o chíc xe hoạt đ ng t t tr c khi kh i hành.

## **II. Sơ c h ng xe, tai n n giao thông, t c ngh n giao thông:**

1. Nếu có th , di chuy n vào làn đ ng xe kh n c p.

2. B t đèn xi nhan hai bên báo hi u nguy hi m, t t máy, đ chìa khóa trong khóa xe, r i kh i xe và không khóa c a.

3. Tuân theo h ng d n c a C nh sát giao thông ho c nhân viên v n hành đ ng cao t c.

### III. Sơ cứu cháy xe:

1. Nếu có thể, cho xe đỗ vào làn đường khẩn cấp, đổ chìa khóa trong ổ khóa xe. Lập tức rời khỏi xe, không khóa cửa xe.
2. Tìm cách thoát hiểm cho người ngồi trên xe.
3. Dùng tất cả bình chữa cháy trên xe hoặc thiết bị chữa cháy sẵn có.
4. Gọi **1900 6989** hoặc **114** để được hỗ trợ.

**Chúc các bạn lái xe an toàn !**